

THULE One Key System

544/1000-02-4 4 låscylindrar **588**/1000-02-8 8 låscylindrar
596/1000-02-6 6 låscylindrar **452**/1000-02-12 12 låscylindrar

5 års garanti
 years warranty
 Jahre Garantie
 ans de garantie

Beståndsdelar:

4, 6, 8 resp. 12 låscylindrar med nyckel samt 1 utbytesnyckel.

Montering m.m.:

1. Isättning av låscylinder:

- sätt i utbytesnyckeln i cylindern



- sätt i cylindern i den härför avsedda öppningen på produkten
 - tryck med fingret på cylinder-numret och dra ut utbytesnyckeln.

2. Utbyte av låscylinder:

- lås upp
 - sätt i utbytesnyckeln i den "gamla" cylindern och drag ut cylindern med hjälp av denna
 - sätt i den nya cylindern enl. punkt 1.

SE ÄVEN THULE KONSUMENT-KATALOG.

- THULE One Key System gör att du kan använda en och samma nyckel till alla dina lås, både lasthållare, tillbehör och box.



503/2

Styckförpackning

Produkt	EAN	Kg	L/B/H i cm
544	7313020005447	0,2	20/12/3
596	7313020005966	0,3	20/12/5
588	7313020005881	0,4	20/12/5
452	7313020021959	0,6	24,5/15/6

Kartong

Produkt	Ant/kg	L/B/H i cm
544	40/8	46/25/36
596	40/12	46/25/36
588	40/16	46/25/36
452	20/12	34/32/34